Garden meister

Foundation
Four Seasons 200
GM107200

Instruction manual
Montage handleiding
Montageanleitung
Manuel d’instruction



V1.5.0

Important Information:

Pre-Assembly Checklist:

Before starting the assembly, please ensure:

- All listed parts are supplied and undamaged.
- **Report any missing and/or damaged parts within 14 days of delivery and before assembly! Do not install defective or damaged parts. Doing so may invalidate your claim and/or warranty!**
- For reporting missing parts, please contact your point of sale (store or website) where your product was purchased.
- Do not discard the packaging without confirming the proper functioning of the product.

Product Assembly Guidelines:

- Please ensure that you retain the instruction manual and do not throw it away after assembly.
- The user is liable for any damages or injuries caused due to incorrect or improper installation.

Warranty Information:

- The warranty applies to manufacturers defects and covers the replacement of spare parts or the provided product, no refunds will be issued. The manufacturers warranty does not cover:
- Normal wear and tear.
- Loss or breakage during unpacking or installation.
- Lack of care, neglect, vandalism, impact with foreign objects, contact with abrasive materials, aesthetics, incorrect assembly or disassembly, rebuilding, or relocation and including and not limited to all points mentioned in the above weather conditions paragraph.
- Force majeure events like hail, high winds, storms, snow, floods, lightning, etc.
- Modifying the product voids the warranty; user-tampered products are not covered.

All warranty claims must be directed to the point of sale (store or website) where your product was purchased.

- Please ensure you send the following details:
- Proof of purchase
- A detailed description of the problem.
- Clear and complete pictures of the problem.

Your claim will then be assessed accordingly.

Belangrijke informatie:

Montage voorbereiding/ Controlelijst:

- Voordat u met de montage begint, zorg ervoor dat:
- Alle vermelde onderdelen zijn geleverd en onbeschadigd zijn.
- **Meld ontbrekende en/of beschadigde onderdelen binnen 14 dagen na levering en vóór montage! Monteer defecte of beschadigde onderdelen niet. Doet u dit wel, dan kan uw claim en/of garantie ongeldig worden verklaard!**
- Voor het melden van ontbrekende onderdelen, neem contact op met het verkooppunt (winkel of website) waar uw product is gekocht.
- Gooi de verpakking niet weg zonder de goede werking van het product te bevestigen.

Product Assemblage Richtlijnen:

- Zorg ervoor dat u de instructiehandleiding bewaart en deze niet weggooit na de montage.
- De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door onjuiste of onjuiste installatie.

Garantie-informatie:

- De fabrieksgarantie geldt voor fabrieksdefecten en omvangt de vervanging van reserveonderdelen of het geleverde product, er worden geen restituties verstrekt. De fabrieksgarantie dekt niet:
- Normale slijtage.
- Verlies of breuk tijdens het uitpakken of installeren.
- Gebrek aan zorg, verwaarlozing, vandalisme, impact met externe objecten, contact met schurende materialen, esthetiek, onjuiste montage of demontage, herbouw of verplaatsing en inclusief maar niet beperkt tot alle punten genoemd in de bovenstaande alinea over weersomstandigheden.
- Overmachtgebeurtenissen zoals hagel, harde wind, stormen, sneeuw, overstromingen, bliksem, etc.
- Het wijzigen van het product maakt de garantie ongeldig; door de gebruiker gemanipuleerde producten vallen niet onder de dekking.

Alle garantieclaims moeten worden gericht aan het verkooppunt (winkel of website) waar uw product is gekocht.
Zorg ervoor dat u de volgende gegevens meestuurt:

- Aankoopbewijs
- Een gedetailleerde beschrijving van het probleem.
- Duidelijke en volledige foto's van het probleem.

Uw claim wordt dan zorgvuldig beoordeeld.

Wichtige Informationen:

Vor-Montage-Checkliste:

- Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie bitte sicher:
- Alle aufgeführten Teile sind vorhanden und unbeschädigt.
- **Melden Sie fehlende und/oder beschädigte Teile innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und vor der Montage! Bauen Sie keine defekten oder beschädigten Teile ein. Dadurch erlischt Ihr Anspruch und/oder Ihre Garantie!**
- Für die Meldung fehlender Teile wenden Sie sich bitte an den Verkaufspunkt (Geschäft oder Website), an dem Ihr Produkt gekauft wurde.
- Werfen Sie die Verpackung nicht weg, ohne die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu bestätigen.

Montagerichtlinien für das Produkt:

- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt auf und werfen Sie sie nach der Installation nicht weg.
- Der Benutzer haftet für Schäden oder Verletzungen, die durch eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation verursacht werden.

Garantieinformationen:

Die Herstellergarantie gilt für Fabrikmängel und umfasst den Ersatz von Ersatzteilen oder der gelieferten Produkt ab, keine Rückerstattungen werden gewährt. Die Herstellergarantie deckt nicht:

- Normale Abnutzung.
- Verlust oder Bruch während des Auspackens oder der Installation.
- Mangelnde Pflege, Vernachlässigung, Vandalismus, Aufprall mit Fremdkörpern, Kontakt mit abrasiven Materialien, ästhetische Probleme, falsche Montage oder Demontage, Wiederaufbau oder Verschiebung und einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf alle Punkte, die im obigen Abschnitt zu den Wetterbedingungen genannt werden.
- Höhere Gewalt wie Hagel, starke Winde, Stürme, Schnee, Überschwemmungen, Blitz usw.
- Eine Änderung des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie; vom Benutzer manipulierte Produkte sind nicht abgedeckt.

Alle Garantieansprüche müssen an den Verkaufspunkt (Geschäft oder Website) gerichtet werden, wo Ihr Produkt gekauft wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen angeben:

- Kaufbeleg
- Eine detaillierte Beschreibung des Problems.
- Klare und vollständige Fotos des Problems.

Anschließend wird Ihr Garantie Reklamation sorgfältig geprüft.

Informations importantes:

Préparation de l'assemblage/ Liste de controle:

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous assurer que:

- Toutes les pièces énumérées sont fournies et intactes.
- **Signalez toute pièce manquante et/ou endommagée dans les 14 jours suivant la livraison et avant le montage ! N'installez pas de pièces défectueuses ou endommagées. Cela pourrait invalider votre réclamation et/ou votre garantie !**
- Pour signaler les pièces manquantes, veuillez envoyer un mail au point de vente (magasin ou site web) où votre produit a été acheté.
- Ne jetez pas l'emballage sans avoir confirmé le bon fonctionnement du produit.

Directives d'assemblage du produit:

- Assurez-vous de conserver le manuel d'instructions et de ne pas le jeter après l'installation.
- L'utilisateur est responsable de tout dommage ou blessure causé par une installation incorrecte ou inappropriée.

Informations sur la garantie:

La garantie constructeur s'applique aux défauts de fabrication et couvre le remplacement des pièces détachées ou des produit fourni ; aucun remboursement ne sera effectué. La garantie du fabricant ne couvre pas :

- L'usage normale.
- Perte ou casse lors du déballage ou de l'installation.
- Manque d'entretien, négligence, vandalisme, choc avec des objets externe, contact avec des matériaux abrasifs, esthétique, montage ou démontage incorrect, reconstruction ou déplacement, y compris, tous les points mentionnés dans le paragraphe ci-dessus relatif aux conditions météorologiques.
- Les événements de force majeure tels que la grêle, les vents violents, les tempêtes, la neige, les inondations, la foudre, etc.
- La modification du produit annule la garantie ; les produits altérés par l'utilisateur ne sont pas couverts.

Toutes les demandes de garantie doivent être adressées au point de vente (magasin ou site web) où votre produit a été acheté. Assurez-vous d'inclure les informations suivantes :

- Preuve d'achat
- Une description détaillée du problème.
- Photos claires et complètes du problème.

Votre réclamation sera ensuite soigneusement évaluée.

Required equipment/ Benodigde materialen/ Benötigte Ausrüstung/ Équipement requis

Not included/ Niet inbegrepen/ Nicht enthalten/ Non inclus:



Min. 50cm

+ Bit 10mm

PPE/ PB/ PSA/ EPI:

PART	NWE	OLD	QTY.
1284.1mm	DJ02	DJ02	4
2568.2mm	DJ06	DJ06	2
	D73	DJW01	4
	D74	DJW02	2
	D75	DJW03	14
6.5X16X1.2	H79	DJW04	14
	D76	DJW05	14

PART	NWE	OLD	QTY.
5X40	Z13	DJZ01	12
M6X10	S14	S01	24
M6	M03	M01	38
TSM6X14	S16	S02	14





EN: Connect the corners and straight parts with S14 & M03. Make sure to slide the bolts S14 in beforehand. Before tightening, check that the surface is level and corners are square. Please follow remaining placement instructions as per greenhouse manual.

NL: Verbind de hoeken en rechte delen met S14 & M03. Schuif de bouten S14 vooraf in. Controleer vóór het vastdraaien of het oppervlak waterpas is en de hoeken haaks staan. Volg de resterende plaatsingsinstructies volgens de handleiding van de kas.

DE: Verbinden Sie die Ecken und geraden Teile mit S14 & M03. Schieben Sie die Schrauben S14 vorher ein. Überprüfen Sie vor dem Festziehen, ob die Oberfläche waagerecht ist und die Ecken rechtwinklig sind. Befolgen Sie die verbleibenden Platzierungsanweisungen gemäß dem Gewächshaus-Handbuch.

FR: Connectez les coins et les parties droites avec S14 & M03. Faites glisser les boulons S14 au préalable. Avant de serrer, vérifiez que la surface est de niveau et que les coins sont d'équerre. Suivez les instructions de placement restantes selon le manuel de la serre.

EN: After following the placement instructions in the greenhouse manual, you may now continue the assembly. Start by placing the greenhouse floor profiles on top of the base/foundation. Add the hooks and anchor plates according to the below drawings and measurements.
NL: Nadat u de plaatsingsinstructies in de kas-handleiding heeft gevolgd, kunt u doorgaan met de montage. Begin met het plaatsen van de kasvloerprofielen op de basis/fundering. Voeg de haken en ankerplaten toe volgens de onderstaande tekeningen en afmetingen.
DE: Nachdem Sie die Platzierungsanweisungen im Gewächshaus-Handbuch befolgt haben, können Sie mit der Montage fortfahren. Beginnen Sie mit dem Platzieren der Gewächshausbodenprofile auf der Basis/Fundament. Fügen Sie die Haken und Ankerplatten gemäß den untenstehenden Zeichnungen und Maßen hinzu.
FR: Après avoir suivi les instructions de placement du manuel de la serre, vous pouvez poursuivre l'assemblage. Commencez par placer les profilés de sol de la serre sur la base/fondation. Ajoutez les crochets et les plaques d'ancrage selon les dessins et mesures ci-dessous.





Garden meister

Witvrouwenbergweb 13B
5711CN, Someren
Nederland